
L
N
FG
CN1
LT
NTC2
NTC1
Z1
FL1:2
FL2:2
FL3:2
FL1:1
FL2:1
FL3:1
R1
R2
CX1
CY1
CY2
BD1
L1
C2
C3
U4
C1
IC1
C6
R6
D2
Q1
R8
R9
D3
Q2
R31
R33
R35
R24
R23
R27
IC5:1
C14
R25
C12
R26
C31
C9
C10
C11
D1
T1:7
C5
C16
T1:14
T1:8
T1:11
T1:12
T1:9
T1:13
T1:10
CRS2
CRS1
DS1
RS29
CS1
RS11
ZDS5
CS21
CS25
RS2
RS3
RS4
RS5
CS19
L31
+24V/6.0A
+24V
CS23
RS6
RS7
RS8
RS49
CS27
L32
CS29
+12V/4.0A
+12V
GND
ZDS3
DS3
RS20
DS5
CS
RS19
RS21
C19
R49
C22
R45
C18
R42
Q8
ZD2
R44
Q3
R48
R50
C24
R53
R54
C25
IC6:1
R36
C15
C26
R59
C30
B4
R67
C33
C29
IC7:1
CS21
CS22
CS28
CS3
RS9
RS16
IC7:2
RS18
RS1
IC4:2
DS2
ZDS1
ZDS2
QS2
RS8
RS15
ZD84
RS22
DS4
DS5
U84
U87
IC81:1
IC81:2
RS28
RS27
RS23
CS10
CS11
RS25
RS26
CS9
CS12
RS24
SYS
POWER ON/OFF
RS33
RS35
IC6:2
Q84
DS6
RS36
RS38
RS40
RS41
IC5:2
CS16
RS37
IC84
RS39